



Matisse

Stampante a trasferimento di nastro

Manuale Utente

V8 - Maggio 2008

Notizia FCC

Questo apparato può generare, utilizzare e/o irradiare energia in radio frequenza. Se non è installato e usato attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del manuale, possono essere emesse interferenze radio. Questo apparato ha i limiti della classe A degli apparati elettronici, (vedi la sottopartizione J della Parte 15 del FCC Rules, che prevede una ragionevole protezione contro le interferenze degli ambienti commerciali. L'uso di questo apparato in un'area residenziale può pure procurare interferenze. In questi casi, l'utilizzatore dovrà provvedere, a proprie spese, a correggere le interferenze utilizzando le apposite procedure, che riterrà necessario.

Marchi registrati.

ARM è un marchio registrato di Advanced RISC Machines Ltd.

Centronics è un marchio registrato di Centronics Data Computer Corporation.

Microsoft, Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

METEOR è un marchio registrato di Meteor srl. MMS è un marchio registrato di MMS srl.

PS/2 è un marchio registrato di IBM (International Business Machines Corporation)

Copyright

© 2005 da Meteor srl. Per i diritti protetti dalle leggi sui copyrights, questo manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza un permesso scritto di Meteor.

Manuale utente delle stampanti Serie Matisse

Ottava edizione settembre 2007, con aggiunta istruzioni stand alone.

Dichiarazione di non responsabilità (disclaimer).

Il presente manuale è stato da Meteor edito, riveduto e corretto accuratamente. Le istruzioni e le descrizioni ivi contenute sono state curate per le stampanti della serie Matisse esistenti al momento dell'elaborazione del manuale stesso. Caratteristiche delle stampanti e manuali possono cambiare senza preventiva comunicazione. Meteor non assume responsabilità per danni eventuali occorsi direttamente o indirettamente per omissioni o discrepanze tra il funzionamento delle stampanti ed il presente manuale.

Sebbene questo manuale descriva molte capacità possibili, Meteor non garantisce che possano verificarsi imprevedibili condizioni durante il processo di stampa. Per problemi del tipo 'la stampante non stampa' oppure emette stampe non chiare, ecc. Meteor ed il rivenditore sono impegnati a risolvere questi malfunzionamenti (secondo le clausole di garanzia Meteor). Meteor e rivenditori non saranno responsabili in alcun caso di danni indotti (inclusi senza limiti: danni per mancati guadagni, affari, interruzioni, informazioni, od altre perdite pecuniarie) che risultino per l'utilizzo o per mancato utilizzo di questo prodotto, anche se Meteor sia stato avvertito della possibilità di detti danni.

La garanzia sulla stampante, ed in particolare, sulla testina termica di stampa decade irrimediabilmente se:

- 1. non verranno utilizzati nastri ed etichette originali Meteor;**
- 2. verrà effettuata manutenzione da personale non autorizzato;**
- 3. verranno utilizzati detergenti e/o solventi inadatti per la pulizia della stampante e/o manutenzione della stessa.**

Istruzioni importanti di salvaguardia

- ◆ Interventi tecnici sulla stampante debbono essere effettuati esclusivamente da personale appositamente addestrato e certificato da Meteor.
- ◆ Evitare che la stampante venga installata vicino a fonti di calore.
- ◆ Accertarsi che l'impianto elettrico abbia la presa di terra.
- ◆ Per evitare shock elettrici, accertarsi che il cavo di alimentazione sia perfetto. In caso contrario, sostituire immediatamente il cavo stesso,
- ◆ Evitare ambienti molto umidi o operazioni da parte di personale che abbia mani bagnate.
- ◆ La testina di stampa si scalda durante la stampa. No toccare assolutamente la testina mentre opera per evitare danni alla macchina o alle persone.
- ◆ Per assicurare una lunga vita della testina e dei rulli, utilizzare etichette e nastri originali Meteor. Un utilizzo di nastri o etichette non originali, fa decadere il diritto alla garanzia del prodotto.
- ◆ Scariche di elettricità statica possono danneggiare la testina di stampa e/o i componenti elettronici. **NON TOCCARE** la testina o i componenti con mani non protette da scariche possibili di elettricità statica.
- ◆ Assicurarsi che la stampante sia situata su una superficie solida.

Ulteriori raccomandazioni generali.

- ◆ Spegnerla stampante se non utilizzata per lunghi periodi.
- ◆ Seguire scrupolosamente le istruzioni del presente manuale.

Indice

Prefazione	1
Capitolo 1 Introduzione	2
Specifiche.....	2
Specifiche della stampante	2
Specifiche dell'alimentatore.....	3

Contenuto della confezione.....	3
Capitolo 2 Procedura iniziale.....	6
Installazione	6
Particolari principali e caratteristiche.....	7
Collegamento della stampante	10
Collegamento elettrico	10
Collegamento a pc.....	10
Caricamento del nastro carbonato.....	11
Caricamento delle etichette.....	18
Regolazione del fotosensore etichette.....	23
Operazioni iniziali.....	26
Interruttore	26
Pannello frontale	26
Leds indicator.....	26
Tasti.....	27
LCD Display	27
Modo system	27
Reset – Ripristino della stampante alla configurazione di fabbrica	28
Calibrazione carta	28
Self Test.....	29
Operazioni senza il pc	30
Regolazioni da pannello.....	31
Banco dip switch sul retro.....	32
Installazione del Driver Windows.....	37
Programma di creazione etichette	34
Capitolo 3 Manutenzione	34
Pulizia della testina	35
Pulizia del rullo gommato	35
Pulizia dell'interno della stampante	36

Capitolo 4 Riparazione errori.....	37
Indicazione d'errore	37
Miscellanea	38
Varie	39
Appendice A: Interfaccia Specifiche	40
Appendice B: Tabella ASCII.....	43



Prefazione

Vi ringraziamo di aver acquistato una stampante Meteor serie Matisse. La stampante Matisse è stata ideata quale stampante di uso generalizzato per stampe medio.alte di etichette.

Meteor Matisse è una stampante bar code di nuova generazione con caratteristiche di alta qualità e funzioni multiple. E' conforme alle più moderne caratteristiche computerizzate ed ha eccellenti funzionalità perché utilizza tecnologie 'new edge cutting'. La nuova serie Matisse nasce dalla ventennale esperienza di Meteor per la stampa di etichette: non solo è stata creata una stampante robusta e durevole nel tempo, ma anche facile da usare e da manutentore. Unici per questo livello di stampanti, abbiamo utilizzato un cpu 32-bit embedded ARM ed una piattaforma di sistema di alta tecnologia per garantire alte performances e qualità.

Questo manuale spiega come regolare e cominciare l'utilizzo della vostra stampante Matisse. Fornisce anche dettagliate informazioni nella configurazione della stessa, operazioni iniziali, cura e riparazione di errori.

Leggere con attenzione il presente manuale prima di usare la Matisse

Capitolo 1 Introduzione

Specifiche

Specifiche della stampante

Modello	MATISSE	MATISSE PLUS
Tecnologia di stampa	Termica diretta e a trasferimento termico	
Risoluzione stampa	203dpi (8dots/mm)	300dpi (11.8dots/mm)
Max velocità stampa	101.6mm/s	76.2mm/s
Max larghezza stampa	108mm	106mm
Max lunghezza stampa	40" (1016mm)	
Memoria	2MB FLASH ROM, 4MB SDRAM	
Materiali stampabili	Rotoli di etichette adesive, carta continua, fan-fold, cartoncini in carta comune o termica in rotolo Larghezza: 110mm max., 27mm min. Rotolo carta: OD 6"(152mm) max., ID 1"(25.4mm) min.	
Nastro carbonato	Cera, cera-resina, resina Rotolo nastro: OD 3"(76.2mm) max., ID 1"(25.4mm) anima Max larghezza: 110mm; Max lunghezza: 360M	
Fonts	Windows True Type Fonts (usando il Windows drivers); cinque ASCII fonts, richiamabili da programma	
Bar Code Types*	1D Barcode : Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM ,etc; 2D Barcode : MaxiCode, PDF417, Data matrix etc.	
Materiali stampabili	Spazio tra etichette e tacca nera posteriore	
Interfacce	RS-232 serial, USB (or Centronics)**, PS/2***	
LCD Display	112×64 pixel graphic***	
Power rating	24 VDC, 2.0A	
Peso	3.5kgs	

Dimensioni	W256 x D329 x H200mm
Operatività ambientale	Temperatura: 0°C – 40°C umidità: 5% - 85% senza condensa
opzioni	taglierina, spellicolatore, 100/10M Ethernet Interfaccia interna

* *la stampante può produrre qualsiasi barcode, a seconda del software utilizzato.*

** *l'interfaccia Centronics non è standard: verificarne le caratteristiche richieste prima dell'ordine.*

*** *PS/2 port e il display sono presenti solo sulla MATISSE-D e MATISSE PLUS-D.*

Specifiche dell'alimentatore

Input	AC 100~240V, 47~63HZ
Output	DC 24V, 2.0 A
Environment	0°C ~ 40°C

Contenuto della confezione

Controlla il cartone se ha evidenti possibili danni, in caso positivo, fare riserva di danno allo spedizioniere, segnalando la natura e il tipo di danno.

Controlla se la confezione contiene i particolari elencati. Nel caso ne mancasse qualcuno, far presente la mancanza al rivenditore autorizzato o alla Meteor.

Elenco prodotti all'interno del cartone (Figura 1):

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Stampante Matisse | 1 pz. |
| 2. alimentatore | 1 pz. |
| 3. Supporto Nastro carbonato | 2 pz. |

4. Materiali stampabili	1 pz.
5. Anima Adapter	2 pz.
6. guidacarta	2 pz.
7. Nastro carbonato	1 pz.
8. Campione Materiali stampabili	1 pz.
9. CD Rom	1 pz.
10. Manuale utente	1 pz.






Figura 1 Stampante e accessori

Capitolo 2 Procedura iniziale

Installazione

Prima di installare la stampante dovrete valutare i seguenti elementi:

1. Assicurarsi che vi sia uno spazio sufficiente per il caricamento dei rotoli di carta e dei nastri nella stampante ed una ventilazione adeguata.
2. Assicurarsi che la stampante sia vicina al computer in modo che il cavo interfaccia sia facilmente accessibile ad entrambi i connettori.



Particolari principali e caratteristiche




Figura 2

- | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1. tasto PAUSA | 2. tasto AVANZAM. | 3. tasto CANCELLAZ. |
| 4. led PRONTO | 5. led CARTA | 6. led NASTRO |
| 7. uscita CARTA | 8. apertura protez. | 9. telaio inferiore |
| 10. Coperchio | 11. protez. elettronica | |




Figura 3

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. gruppo stampa | 2. support testina termica | 3. testina termica |
| 4. sensore carta | 5. rullo gommato | 6. leva sollevam.testina |
| 7. guida carta | 8. riavvolgitore nastro | 9. svolgitore nastro |
| 10. spazio rotolo carta | 11.ruota tensione | |




Figura 4

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 1. RS232 Serial Port | 2. DIP Switches | 3. USB Port |
| 4. PS/2 Port | 5. DC IN Port | 6. Ethernet Port |
| 7. Centronics Port | | |

Note: La figura 4 illustra le interfacce possibili sulla stampante Matisse, tuttavia alcune di queste sono considerate opzionali.

Collegamento della stampante

Collegamento elettrico

Avvertenza: (1) l'utilizzo di un alimentatore non originale può causare Danni irreversibili alla stampante. Meteor non assume responsabilità di alcun tipo in questi casi. La tensione della stampante è di 24 VDC.

(2) non porre la stampante vicino a prodotti corrosivi.

1. Assicurarsi che l'interruttore sia su OFF.
2. Collegare il cavo elettrico all'alimentatore.
3. Collegare il jack dell'alimentatore alla presa posteriore della stampante.
4. Inserire la spina dell'alimentatore alla presa elettrica.

Collegamento a pc

Avvertenza: assicurarsi che la stampante sia spenta prima di collegare il cavo dell'interfaccia al pc.

Potete utilizzare sia il cavo USB che il cavo seriale per il collegamento della stampante. Per altri collegamenti, richiedere le possibili opzioni al Vostro fornitore.

1. La stampante riconosce automaticamente il collegamento.
2. I valori di default della stampante possono essere verificati con la stampa del self-test report. (cfr Capitolo 2 Operazioni iniziali - Modo system - Self Test)
3. Le configurazioni del cavo seriale (RS-232C) e parallelo (Centronics) sono descritte in Appendice A di questo manuale.
4. Per ridurre problemi di trasmissione, consigliamo di:
 - a. Ridurre la lunghezza del cavo ad un Massimo di due metri.
 - b. tenere distanti tra loro i cavi (alimentazione e interfaccia)

Caricamento del nastro carbonato

Avvertenza: (1) *Controllare l'esatta inchiostrazione del nastro carbonato. In ogni caso l'inchiostro MAI dovrà essere a contatto con la testina termica, ma solo con la carta.*

(2) *La larghezza massima del nastro carbonato è di 110mm. Usando un rotolo di nastro carbonato con una larghezza inferiore, porre il nastro al centro del supporto millimetrato (→|←).*

(3) *Non considerare questa sezione del manual in caso di stampa termica diretta.*

1. Sollevare il coperchio (Figura 5-1).
2. Premere la leva alza-testina per sganciare il modulo stampa.
3. Sollevare il gruppo stampa per accedere allo svolgitore del nastro carbonato (Figura 5-2).
4. Aprire la coda del nastro e togliere l'anima di cartone di riavvolgimento (Figura 5-3).
5. Inserire il nastro nel supporto dello svolgitore (Figura5-3).
6. Far passare, senza sguaiarlo, il nastro sul gruppo-stampa e inserire l'anima di raccolta nella parte superiore (Figura 5-4).
7. Svolgere la fine del nastro carbonato (Figura5-5).
8. Inserire l'anima di raccolta nel riavvolgitore (Figura5-6).
9. Collegare la coda sull'anima e girare la ruota finché si abbia il tiraggio del nastro carbonato.
10. Chiudere il gruppo stampa, assicurandosi del suo bloccaggio.




Figura 5-1




Figura 5-2





Figura 5-3

LIGHT UP YOUR BUSINESS




Figura 5-4




Figura 5-5




Figura 5-6

Caricamento delle etichette

La stampante Matisse può essere configurata in tre diversi modi: stampa normale, dispenser, o modo taglio etichette.

- nel modo normale, ogni etichetta rimane stampata sul supporto.
- nel modo 'dispenser' l'etichetta viene staccato automaticamente dal supporto e si presenta per essere presa.
- nel modo taglio, la stampante taglia automaticamente l'etichetta dopo la stampa.

Modo normale

1. alzare il coperchio dello scomparto dei materiali stampabili (Figura 6-1).
2. apri un rotolo di carta (con le etichette in alto) e inseriscilo nel supporto, quindi regola il guidacarta in modo che sia giusto, senza stringere troppo, per la larghezza della carta stessa.
3. rilascia ed alza il gruppo stampa.
4. fai avanzare la carta come mostrato nella Figura 6-3.
5. regola I guida carta.
6. chiudi il gruppo stampa fino al suo bloccaggio (Figura 6-4).
7. chiudi anche il coperchio e premi il tasto 'Feed' per far uscire un'etichetta. Se la stampante non si regola automaticamente posizionandosi al livello superior dell'etichetta, occorre procedere alla Calibrazione come descritto nella sezione delle operazioni preliminari.

Modo dispenser: il guidacarta carta dovrà contenere il kit dispenser.

Mode taglio: il guidacarta dovrà contenere il kit di taglio.




Figura 6-1





Figura 6-2




Figura6-3




Figura 6-4

Regolazione del fotosensore etichette

1. Sollevare il coperchio.
2. Premere la leva per sganciare ed alzare il gruppo di stampa.
3. Alzare il gruppo stampa per mostrare il coperchio del fotosensore.
(Figura 7-1).
4. Alzare il coperchio e regolare il fotosensore nella posizione appropriata (vedi Figura 7-3, Figura 7-4 e Figura 7-5).
5. Richiudi il coperchio del fotosensore.





Figura 7-1



Materiali

Figura 7-2

METEOR

LIGHT UP YOUR BUSINESS




Figura 7-3




Figura 7-4





Figura 7-5

Operazioni iniziali

Interruttore

L' interruttore è situata sul retro della stampante. I simboli sono quelli universalmente conosciuti:

— — ON (acceso)

○ — OFF (spento)

Pannello frontale

Il Pannello frontale della stampante è costituito da:

- *tre Leds* che indicano lo stato di: rotoli delle etichette (MEDIA), pronto per la stampa (READY) e del nastro carbonato (RIBBON)
- *tre tasti multi-funzione*: sospensione della stampa (PAUSE), avanzamento di un'etichetta (FEED) e ripristino della situazione iniziale (CANCEL).

Leds indicatori

I tre leds indicano lo stato della stampante (cfr il Capitolo 4 per l'elenco delle indicazioni d'errore)

READY

- **acceso fisso**: Indica che la stampante è in stato normale.

MEDIA

- **acceso fisso**: Indica che la stampante è in stato normale;
- **lampeggia assieme a READY**: la carta è fuori guida;
- **lampeggia**: Indica che la stampante è in 'PAUSE'.

RIBBON

- **Acceso fisso**: Indica stampa con il nastro carbonato;
- **Spento**: stampa su carta termica (non c'è il controllo della presenza del nastro carbonato);
- **lampeggia assieme a READY**: il nastro carbonato, che dovrebbe essere presente, o non c'è o è fuori guida.

Tasti

I tre tasti danno accesso a diverse funzioni relative al modo nel quale si trova la stampante. La stampante opera in uno dei seguenti modi:

Normale: funzioni normali della stampante (es. Pause, Feed, e Cancel).

Vedi la tavola seguente.

Modo system: consente il Ripristino (reset), la Calibrazione carta e il Self-testing. Vedi nella tavola seguente alla sezione ‘Modo system’.

Modo	Normale	Modo system
FEED	Emette una etichetta	Calibrazione carta
PAUSE	<ul style="list-style-type: none">- Premi per mettere in pausa la stampante- Premi di nuovo per riprendere la stampa	Self-test: La stampante opera il self-test e stampa il report di configurazione.
CANCEL	<ul style="list-style-type: none">- Cancella il comando attuale di stampa- fa riprendere la stampa dopo la correzione di un errore	Reset: Riporta la stampante al Settaggio iniziale.

LCD Display

Un display grafico di 2 righe è applicator sul fronte della Matisse SA. I dati relativi vengono visualizzati come lettere e numeri (in lingua inglese) sul display stesso. Vedi oltre: ‘operazioni da pannello LCD’.

Modo system

Nel modo system I tasti della stampante consentono il Reset, la Calibrazione della carta ed il Self-testing. In questo modo la

stampante non può ricevere comandi dal computer.

- Entrata in modo system: Premi il tasto CANCEL e rilascialo dopo 4 seconds, i tre leds indicano che la stampante è in Modo system.

- Uscita da modo system: La stampante esce automaticamente dal modo system se non vengono fatte operazioni entro 4 secondi dall'ingresso in modo system.

Reset – Ripristino della stampante alla configurazione di fabbrica

I seguenti passi vi consentiranno il ripristino della stampante alla configurazione di fabbrica.

1. dopo la configurazione in Modo system, premi il tasto CANCEL.
2. I tre led cessano di lampeggiare e rimangono fissi. Ora la stampante è in modo normale.

Verranno resettati i seguenti parametri:

- misura dell'etichetta
- intensità di stampa
- velocità di stampa
- tutte le altre

Nota: Il conteggio del no totale delle etichette non verrà mai resettato.

Calibrazione carta

Quando si cambiano le etichette, in misura ed in tipo di carta, è necessario operare la Calibrazione carta.

1. entrare in Modo system, e premere il tasto FEED.
2. I tre leds continuano a lampeggiare.
3. La stampante farà uscire circa 200mm di carta, quindi I tre leds cesseranno di lampeggiare e rimarranno fissi. La stampante allora sarà tornata in stato normale.

Self Test

1. Dopo essere entrati in modo system, premere il tasto PAUSE.
2. I tre indicatori lampeggiano di continuo.
3. La stampante emetterà il rapporto di configurazione ed i tre indicatori cesseranno di lampeggiare. La stampante torna in stato normale.
4. Nel rapporto verranno stampate le seguenti informazioni:
 - elenco dei fonts (caratteri)
 - configurazione e stato hardware
 - DIP switch settings
 - parametri dell'etichetta
 - versione firmware

Operazioni possibili da pannello LCD

Solo i modelli Matisse SA hanno il display LCD.

Sul display è possibile vedere lo stato della stampante, la quantità di etichette stampate, i messaggi di errore. Il display assiste anche nel configurare la stampante.

1. Esempi di messaggi sul display:

READY [203DPI] Total:00000888

pronta a stampare
total = numero delle stampe effettuate.
Nota: quando si spegne, il numero si azzerà

PAUSE Total:XXXXXXXX

In modo normale, mostra solo XXXXXXXX
come totale numero di etichette stampate.

MEDIA ERROR YYYY/XXXXXXXX

Se c'è un comando di copie multiple, mostra
YYYY/XXXXXXXX in cui
YYY è il numero delle copie
non ancora stampate.

MAIN MENU <sett.corrent>

Main menu

TEAR OFF SET
<xxx>

Settaggio parametri

IP Address:199.
009.100.001

Configurazione di rete

4. messaggi d'errore:

- ◇ Media out – la stampante è senza etichette
- ◇ Ribbon out – la stampante è senza Nastro carbonato
- ◇ Comm. Error – la stampante non può comunicare con l'host
- ◇ Command error – immissione dati non riconosciuti

Operazioni senza il pc e con tastiera esterna.

Solo la MATISSE SA e la MATISSE PLUS SA consentono di operare senza il pc.

1. primo, scaricare i comandi etichetta costruiti in formati testo (.TXT) alla stampante. Si possono caricare e immagazzinare molti formati sulla Flash ROM della stampante. I formati non verranno persi quando la stampante verrà spenta.

2. comandi da tastiera esterna.

INPUT KEY	DESCRIPTION
Esc	Inizio e fine delle operazioni da tastiera
Backspace	Cancella un carattere
F1	Scelta del formato di stampa
Enter (invio)	1. scelta del formato 2. esecuzione della stampa

4. Operazioni

Dopo aver acceso la stampante, appare:

READY[203DPI]

<F1> select

<Enter> execut.

◇Premi <ESC> :

◇After selecting FORM, press ENTER.

◇The LCD displays current operations.

Regolazioni da pannello

Solo la Matisse SA e la MATISSE PLUS SA possono ricevere comandi di stampa da pannello frontale. Questi sono gli stessi come se inviati da host.

1. Descrizione delle funzioni

Tasti	Funzione	Descrizione
PAUSE+CANCEL (premere entrambi i tasti assieme)	Enter/Exit	Accede al modo settaggio parametri, quindi premi il tasto FEED quattro volte consecutivamente per accedere. Se il tasto FEED non verrà premuto entro 5 secondi dall'entrata nel mode settaggio, uscirà automaticamente. Premi entrambi i tasti per finire.
PAUSE	Menu di scelta	Ogni volta che il tasto viene premuto, sul display appare l'opzione successiva.
FEED	Scelta dei parametri	Ogni volta che il tasto verrà premuto, il menu presenterà il parametro successivo, da confermare con CANCEL
CANCEL	Conferma dei parametri	Conferma il parametro corrente E lo immagazzina entro la memoria flash. Apparirà '✓' a conferma.

2. Funzioni e relativi parametri.

LCD display	Scala opzioni	Default	Descrizione
Cut/Peel Offset? <i>Regolazione taglio</i>	-20 ~ + 20 mm	0 mm	Regola la posizione dell'uscita dell'etichetta per il taglio

Print Hor. Offset? <i>Regolazione orizzontale di stampa</i>	-10 ~ + 10 mm	0 mm	Regola la posizione orizzontale di stampa
Print Ver. Offset? <i>Regolazione verticale di stampa</i>	-10 ~ + 10 mm	0 mm	Regola la posizione verticale della stampa.
Cutting width? <i>Larghezza taglio</i>	<=4 inch 100 mm <=3 inch 75 mm <=2 inch 50 mm	<=4 inch	Regolazione del taglio, (da effettuare con il dip-switch 2 in ON
Cutter Type? <i>Tipo di taglierina</i>	Type I , Type II	TYPE I	Scelta taglierina. Da effettuare con il dip-switch 2 in ON
Print Speed? <i>Velocità di stampa</i>	-3 ~ + 3ips	0 ips	Regolazione della velocità di stampa
Darkness? <i>Intensità di stampa</i>	-5 ~ 5	0	Regolazione dell' in tensità di stampa (più o meno scura)
Language? <i>Lingua</i>	English, Chinese	Inglese	


Banco dip



ON OFF

Switch

sul retro



DIP switch	Funzioni	commento
1	ON: stampa termica OFF: stampa trasf.termico	Tipo di stampa Default: OFF
2	ON: riallineamento etichett. OFF: non riallinea	Scelta riallineamento Default: OFF
3	ON: taglierina installata OFF: taglierina non install.	Scelta taglierina Default: OFF
4	ON: dispenser installato OFF: dispenser non install.	Scelta dispenser Default: OFF
5	Reserved and not available	Non disponibile
6	Reserved and not available	Non disponibile
7	<u>dip 8 dip 7</u> 0 0 – 9600, n,8,1 0 1 – 19200,n,8,1	Regolazione dei parametri del baud rate della porta 0: OFF, 1: ON Default: 00
8	1 0 – 38400,n,8,1 1 1 – 57600,n,8,1	

Windows Driver Installation

La stampante viene fornita con i driver per Windows Vista, 2003/ XP /2000/NT/ME/98/95 nel CDROM accluso o disponibile dal sito

www.Meteorbarcode.it.

Installazione:

1. Clicca su “Start” ;
2. Clicca “impostazioni” → Clicca “Stampanti” → Doppio clic su “Aggiungi stampante” → Clicca “continua” ;
3. Scegli tra “stampante di rete” or “stampante locale” → Clicca “continua”;
4. Scegli la porta di comunicazione (esempio - COM1 per collegamento seriale, etc) → Clicca “continua”;
5. scegli “Disco driver” e cambia da A: (Floppy) al driver del vostro CD-ROM → Clicca “cerca” per continuare;
6. cerca sul CD-ROM e scegli Windriver\Matisse\English → Clicca

“continua” ;

7. Scegli il modello di stampante (per esempio: Matisse) → Clicca “continua”;

8. Congratulazioni! La vostra stampante METEOR è ora installata.

Nota : eventuali aggiornamenti del driver possono essere eseguiti solo rimuovendo il driver precedente.

Programma di creazione etichette

Allegato ad ogni stampante Matisse viene fornito un potente software per etichette con bar code MetLabel e relative istruzioni. Se non avete disponibile il cd rom originale, potrete trovare il programma su:

www.Meteorbarcode.it

Capitolo 3 Manutenzione

Avvertenza:

- 1. assicurarsi che stampante sia in OFF prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.**
- 2. la testina funziona tramite aghi caldi, occorre molta attenzione nella sua pulizia.**
- 3. Usare soltanto detergent consigliati da Meteor. Non ci riterremo responsabili per Danni causati dal cattivo uso del prodotto o utilizzo di altri solventi sulla stampante.**
- 4. L'alcool isopropilico non contiene più del 1% di acqua. E' un solvente infiammabile; adottare precauzioni adeguate nell'uso di questo solvente.**

Pulizia della testina

La testina di stampa, data la sua delicatezza e precisione di costruzione, può essere facilmente danneggiata. Un uso improprio, fa decadere i termini di garanzia. Per assicurare longevità alla testina di stampa, attenersi a quanto segue:

1. usare sempre materiali adatti e prodotti solvent consigliati per pulire la testina. Non usare materiali rigidi (coltelli, giravite) che possano rovinare la testina.
2. Usare sempre etichette e nastri originali Meteor. L'utilizzo di prodotti non originali fa decadere la garanzia sulla testina. Quando il gruppo stampa viene chiuso, prodotti non conformi o sporchi passano direttamente sulla testina producendo, in questi casi, danni irreparabili. La testina può essere anche danneggiata da elettricità statica, che può essere generata da cattiva qualità del nastro carbonato.
3. E' preferibile pulire la testina con alcool isopropilico anidro dopo l'uso di un intero nastro carbonato o di tre rotoli di carta termica.
 - a. Spegner la stampante ed aprire il coperchio.
 - b. sollevare il gruppo di stampa.
 - c. togliere il nastro carbonato (se c'è).
 - d. Usare un Cotton Fioc imbevuto di alcool isopropilico anidro, e passarlo lungo la linea di stampa sulla testina.

Pulizia del rullo gommato

Residui o sudiciume accumulati sul rullo gommato dovrebbero essere asportati dopo aver stampato tre rotoli di carta.

- a. spegnere la stampante e aprire il coperchio.
- b. alzare il gruppo stampa.
- c. ruotare a mano il rullo gommato e pulirlo con un cotton fioc

imbevuto di alcool isopropilico anidro (etere).

Pulizia dell'interno della stampante

Con una spazzolina e un aspiratore, secondo le necessità.



Capitolo 4 Risoluzione di errori

Possono accadere eventi per i quali necessiti soluzione ad errori. Possibili cause e suggerimenti per risolvere errori sono elencati in questa sezione. Sebbene non siano tutte, potete aiutarvi con queste.

Indicazione d'errore

Normalmente, quando la stampante non risponde ai comandi, uno, due o tre leds lampeggiano. Le situazioni possibili sono indicate qui sotto.

READY e MEDIA lampeggiano insieme

Possibili Cause	Soluzioni consigliate	Commenti
Non riconosce lo spazio tra etichette o la tacca near, o non vede proprio la carta	a. Controlla il passaggio della carta b. Controlla il sensore della carta c. Fa la calibrazione della carta	Se stai usando carta continua, controlla i comandi da software o, se usi il driver, scegli 'continue' sulla scelta carta.
Le etichette escono dalla guida o sono finite	Carica un nuovo rotolo di etichette	
Piegatura delle etichette	Ripristina il rotolo	
Le guide della carta non sono correttamente posizionate	Regola le guide in modi che non si spostino	
Errore del sensore carta	Rivolgiti ad un servizio Meteor	

READY e RIBBON lampeggiano insieme.

Cause possibili	Soluzioni consigliate	commenti
Il nastro carbonato è finito	Carica un nuovo nastro	
Il nastro carbonato si è piegato	Rimetti giusto il nastro	
Il sensore del nastro è guasto	Rivolgiti al rivenditore della Matisse	Solo su rivenditori autorizzati Meteor

Lampeggia solo il led READY

Cause possibili	Soluzioni consigliate	commenti
Errore della comunicazione seriale	Controlla il settaggio dei dip-switches	Eventualmente chiama il n. verde
Memoria piena	Riavvia o resetta la stampante	

Miscellanea

Righe bianche verticali

Righe verticali bianche nella stampa indicano che la testina è sporca o, peggio, che ha alcuni dots bruciati. Esempio:



Se il problema non si risolve con la pulizia della testina, occorre chiamare l'assistenza per la sostituzione della testina.

Sul pc appare 'Stampante Timeout'

1. controlla che il cavo sia collegato.
2. controlla che la stampante sia accesa.

Se la situazione rimane irrisolta, contatta l'assistenza Meteor.

I dati sono stati inviati, ma la stampante non stampa.

1. controlla se hai scelto il corretto Windows driver.

2. Ripristino della stampante.

Se la situazione rimane irrisolta, contatta l'assistenza Meteor.

Problemi di qualità di stampa.

1. regola l'intensità di stampa da driver (darkness).

2. regola la velocità di stampa.

3. effettua la pulizia della testina e del rullo gommato .

4. assicurati che il nastro sia correttamente caricato e non abbia pieghe.

5. Usa solo prodotti originali Meteor.

Ripristino

Dopo aver adottato le azioni qui suggerite, premi il tasto CANCEL per ripristinare automaticamente le funzioni normali di stampa.

Varie

Per qualsiasi altro problema, contatta un centro autorizzato Meteor.

Appendice A: Interfacce Specifiche

RS232 Seriale

Il connettore RS232 sulla stampante è un DB9F:

Pin	Direzione	Definizione
1	/	/
2	Out	TX
3	In	RX
4	In	CTS
5	-	Ground
6	Out	RTS
7	In	DSR
8	Out	DTR
9	/	/

Collegamento con l' host:

Host 25S		Stampante 9P		Host 9S		Stampante 9P
TX 2	3 RX		RX 2	2 TX
RX 3	2 TX		TX 3	3 RX
DSR 6	8 DTR		DTR 4	7 DSR
DTR 20	7 DSR		DSR 6	8 DTR
RTS 4	4 CTS		RTS 7	4 CTS
CTS 5	6 RTS		CTS 8	6 RTS
GND 7	5 GND		GND 5	5 GND

Alternativamente, puoi collegare solo 3 cavi come segue:

Host 25S		Stampante 9P		Host 9S		Stampante 9P
TX 2	3 RX		RX 2	2 TX
RX 3	2 TX		TX 3	3 RX
GND 7	5 GND		GND 5	5 GND
pin 4	<input type="checkbox"/>			pin 4	<input type="checkbox"/>	
pin 5	<input type="checkbox"/>			pin 6	<input type="checkbox"/>	
pin 6	<input type="checkbox"/>			pin 7	<input type="checkbox"/>	
pin 20	<input type="checkbox"/>			pin 8	<input type="checkbox"/>	

Baud rate : 9600, 19200, 38400,57600

(Baud Rate regolato dai DIP switches 7–8)

Data format: sempre 8 data bits, 1 start bit and 1 stop bit.

Parity : sempre no parity.

Flow control: RTS/CTS (Hardware flow control).

Se utilizzate programmi o driver sotto Windows , il flow control dovrà essere “hardware”

Parallela (Centronics)

La porta parallela è una interfaccia standard 36-pin Centronics. Il pin assignments è come segue:

Pin	Direzione	Definizione	Pin	Direzione	Definizione
1	In	/STROBE	13	Out	SELECT
2	In	Data 1	14,15		NC
3	In	Data 2	16	-	Ground
4	In	Data 3	17	-	Ground
5	In	Data 4	18		NC
6	In	Data 5	19~30	-	Ground
7	In	Data 6	31		NC
8	In	Data 7	32	Out	/Fault
9	In	Data 8	33~36	-	NC
10	Out	/ACK			
11	Out	BUSY			
12	Out	PE			

Ogni porta di comunicazione può trasmettere i dati dal computer (Centronics, RS232, Ethernet, e USB). Non sono richiesti settaggi particolari poiché la stampante riconosce automaticamente la porta cui è connessa.

Nota: Non inviate mai dati da due porte contemporaneamente. In questi casi potrebbero verificarsi errori di stampa o corruzione di dati.

Appendice B: Tabella ASCII

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL			0	@	P	`	p
1	SOH	XON	!	1	A	Q	A	q
2	STX		“	2	B	R	B	r
3		XOFF	#	3	C	S	C	s
4			\$	4	D	T	D	t
5		NAK	%	5	E	U	E	u
6	ACK		&	6	F	V	F	v
7	BEL		‘	7	G	W	G	w
8	BS		(8	H	X	H	x
9)	9	I	Y	I	y
A	LF		*	:	J	Z	J	z
B		ESC	+	;	K	[K	{
C	FF		,	<	L	\	L	
D	CR		-	=	M]	M	}
E	SO	RS	.	>	N	^	N	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL